

Rohnson®

Návod k použití
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
R-9518



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umístěte pouze na rovný, stabilní a vlhku odolný povrch.
- Umístěte spotřebič v min. vzdálenosti 15 cm od stěn a okolních předmětů.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Při použití v menších místnostech doporučujeme nechat pootevřené dveře, aby nemohlo dojít k nahromadění vlhkosti v místnosti.
- Nezapínejte spotřebič s prázdným zásobníkem.
- K plnění zásobníku používejte čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vychladlou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.
- Není dovoleno používat minerální vodu.
- Spotřebič umístěte tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek nebo elektronická zařízení.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a vyprázdněte zásobník.
- Před plněním či vyléváním zásobníku na vodu vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič je určen pro použití při teplotě 5-40 °C.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Horní kryt
2. Otvor pro plnění zásobníku
3. Rukojeť
4. Výstup páry
5. Zásobník na vodu
6. Ukazatel hladiny vody
7. Sv. indikace intenzity výstupu páry
8. Tlačítko zapnuto/vypnuto/nastavení intenzity páry



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím spotřebič vyčistěte dle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Pokud byl spotřebič vystaven nízkým teplotám, nechte jej nejprve 30 minut stát při pokojové teplotě.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch.
- Naplňte zásobník na vodu. K plnění zásobníku používejte čistou, studenou vodu (teplota vody nesmí překročit 40 °C). Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vychladlou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.
- Pokud chcete využít aroma funkci, nakapejte vonný olej přímo do vody v zásobníku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Opakovaným stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto/nastavení intenzity páry zapnete spotřebič a zvolíte požadovanou intenzitu výstupu páry (nízkou, střední, vysokou).
- Při nedostatku vody v zásobníku začne blikat červená sv. indikace. V takovém případě doplňte vodu do zásobníku nebo spotřebič vypněte.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte (nejlépe každý den).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- Zásobník čistěte vlhkým hadříkem. Jednou týdně vypláchněte zásobník teplou vodou s neutrálním saponátem a poté důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Pravidelně čistěte rozprašovač od usazenin pomocí čistícího prostředku a jemného kartáčku. Pro odstranění usazeného vodního kamene můžete použít běžné prostředky na vodní kámen (jako např. pro rychlovarné konvice).
- Spotřebič je vybaven vodním filtrem. Filtr propláchněte jednou týdně v čisté vodě. Tento filtr je stálý a nemění se.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čistící prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, odpojte jej z el. sítě, vylijte z něj vodu a vyčistěte jej. Všechny části důkladně osušte. Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Netvoří se pára	Spotřebič není zapojen do el. sítě/není zapnutý	Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej
	Žádná voda/nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
Z výstupu páry je cítit zápach	Nový zvlhčovač	Otevřete zásobník na vodu a umístěte jej na 12 hodin na chladné a tmavé místo
	Znečištěná voda	Vyčistěte zásobník na vodu nebo vyměňte vodu
Slabý výstup páry	Znečištěný rozprašovač	Vyčistěte rozprašovač
Spotřebič vydává neobvyklý hluk	Spotřebič je umístěn na nerovném povrchu	Umístěte spotřebič na rovný a hladký povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	25 W
Zásobník na vodu	3 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.