

KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK

KLARSTEIN

Kávovar Arabica

10032771

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným používáním.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Ovládací panel a rychlý start 3
Příprava filtrované kávy 4
Čas a automatický start 4
Čištění a péče 5
Odvápňování 6
Tipy na dobrou kávu 6
Řešení problémů 7
Pokyny k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10032771, 10032772
Výkon	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	900/800 W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30 / EU (EMC)
2014/35 / EU (LVD)
2011/65 / EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Ujistěte se, že vaše napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku kávovaru.
- Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem neponořujte kabel nebo zařízení do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Pokud je zařízení používáno dětmi, je třeba na ně řádně dohlížet.
- Pokud zařízení nepoužíváte, před každým čištěním odpojte síťovou zástrčku. Před připojením nebo odpojením příslušenství a před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo takové, které nefunguje správně, pokud zařízení spadlo nebo se jinak poškodilo. Kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Jakékoliv příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění elektrickým proudem.
- Nepoužívejte venku.
- Kabel nenechte viset přes okraj stolu a neumísťujte jej tak, aby se dotýkal horkých ploch.
- Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte jej do blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Zařízení používejte pouze tak, jak určil výrobce.
- Nádrž je určena pro použití pouze s tímto zařízením. Nesmí být použita jinde.
- Nádobu nečistěte saponátem, ocelovou vlnou ani jinými abrazivními čistícími prostředky.
- Chcete-li vypnout zařízení, vždy vytáhněte zástrčku přímo a nikdy ne jen samotný kabel.
- Dbejte na to, abyste během přípravy kávy neporanili párou z vroucí vody.
- Přístupné části se mohou během používání snadno ohřát. Nedotýkejte se horkých částí rukama. Použijte tlačítka nebo rukojeť.
Po provozu vyzařuje zařízení zbytkové teplo.
- Nikdy nenechávejte prázdnou nádobu na horké desce, aby nedošlo k poškození nádoby.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nádoba vykazuje známky praskání nebo pokud má uvolněnou nebo opotřebovanou rukojeť. Použijte tuto nádobu pouze s tímto zařízením. Používejte ji opatrně, protože je velmi křehká.
- Toto zařízení smí používat pouze děti ve věku 8 let a více, nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném používání zařízení a porozuměli potenciálním rizikům. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí dělat děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

OVLÁDACÍ PANEĽ A RYCHLÝ START



1	Do nádrže nalijte 1500 ml (10032771) / 1200 ml (10032772) vody.
2	Vložte nylonový filtr do držáku filtru (nepřidávejte kávu) a potom zavřete víko nádrže na vodu.
3	Umístěte nádobu na místo (plotnu).
4	Připojte zařízení k elektrické síti. Zařízení se zapne a na displeji se zobrazí [:].
5	Stiskněte libovolné tlačítko. Na displeji se zobrazí [12:00].
6	Stiskněte tlačítko "ON / OFF". Červená kontrolka se rozsvítí a kávovar se po chvíli automaticky spustí. Po několika sekundách opět stiskněte tlačítko ON / OFF. Zobrazí se modrý indikátor a kávovar spustí režim automatické přípravy kávy. Modré světlo se vypne a rozsvítí se červené světlo. 35 minut (10032771) nebo 2 minuty (10032772) po dokončení vaření se přístroj automaticky vypne.
7	Jakmile již více kávy nevytéká, nádoba se může vyprázdnit a důkladně opláchnout čistou vodou.





PŘÍPRAVA FILTROVANÉ KÁVY

1	Otevřete víko nádrže na vodu a nalijte čistou pitnou vodu do nádoby.
2	Na vrh nylonového filtru přidejte kávu. Kávu si samozřejmě můžete namlít podle vlastního vkusu.
3	Zavřete víko a přístroj připojte ke zdroji napájení. Na displeji se zobrazí [12:00].
4	Do držáku filtru vložte nylonový filtr.
5	Umístěte nádobu na místo (desku). Ujistěte se, zda jste zarovnali osu nádoby a držák filtru.
6	Stiskněte libovolné tlačítko a na displeji se zobrazí [12:00]. Stiskněte jedno tlačítko ON / OFF, červený indikátor se rozsvítí a káva se po chvíli začne automaticky vařit. Upozornění: během provozu můžete nádobu odstranit, abyste nalili šálek kávy. Nádoba by se však měla vrátit na varnou desku do 30 sekund, aby se zabránilo přetečení kávy přes okraj držáku filtru.

ČAS A AUTOMATICKÝ START

Poznámka: Tato funkce je relevantní pouze pro přípravu filtrované kávy.

Zařízení má funkci naprogramování:

1	Stiskněte tlačítko PROG. Teď můžete nastavit aktuální čas.
2	Když se na displeji zobrazí CLOCK stiskněte tlačítka HOUR a MIN na nastavení aktuálního času od 0:00 do 23:59.
3	Když se na displeji zobrazí TIMER, stiskněte tlačítka HOUR a MIN na nastavení času od 0:00 do 23:59 pro automatické spuštění.
4	Zvolte intenzitu kávy stiskem tlačítka MODE a výběrem 1 zrna,  , 2 zrn 3 zrn.   

5	Modré světlo se vypne a rozsvítí se červené světlo a kávovar začne vaření. Automaticky se vypne po uplynutí 35 minut, když je vaření ukončeno.
6	Stiskněte tlačítko "ON / OFF". Modrý indikátor se rozsvítí a zařízení bude v automatickém režimu. Modré světlo se vypne a červené světlo se rozsvítí a zařízení začne pracovat automaticky po dosažení výchozího času.
7	Znovu stiskněte tlačítko ON / OFF a počkejte.

Poznámka: Nepoužívejte kávovar, když jste nepřítomní, protože zařízení požaduje manuálně vstupy.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Poznámka: Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponožujte kabely ani zástrčky do vody nebo do jiných kapalin. Po každém použití vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Po použití vyčistěte všechny vyměnitelné části v horké vodě s trochou saponátu.
- Otřete povrch zařízení měkkým, vlhkým hadříkem nebo houbou.
- Kapky vody se tvoří v oblasti nad nálevkou a kapou na podstavec během přípravy kávy. Po každém použití výrobku otřete povrch čistým suchým hadříkem.
- K čištění používejte navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Uložte všechny součásti a nechte je připraveno pro další použití.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Aby váš kávovar pracoval efektivně, měli byste pravidelně vyčistit usazeniny vodního kamene v závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti a četnosti používání spotřebiče. Je třeba dodržovat tyto podmínky:

1	Naplňte nádrž na vodu vodou na úroveň MAX a přidejte odvápňovač (poměr vody k odvápňovací je 4: 1 a podrobněji pokyny naleznete v pokynech odvápňovače.) Prosím, použijte odvápňovač pro domácí použití. Můžete také použít kyselinu citrónovou namísto odvápňovače (poměr vody k kyselině citrónové je 100: 3).
2	Ujistěte se, že filtr je čistý od kávy.
3	Vložte šálek pod trychtýř.
4	Zkontrolujte, zda je trychtýř správně namontován.
5	Zapněte zařízení a vyberte funkci odstraňování vodního kamene - odvápňování.
6	Po ukončení funkce vypněte přístroj.
7	Nechte odvápňovač působit 15 minut a opakujte kroky 3-5.
8	Zapněte zařízení a nechte roztok protékat, dokud se nádrž na vodu zcela nevyprázdní.
9	Přístroj vypláchnout čistou vodou nejméně třikrát.

TIPY NA DOBROU KÁVU

- Čistý kávovar je nezbytným předpokladem pro dobrou kávu. Je třeba pravidelné čištění kávovaru: viz "Péče a čištění". Pro přípravu kávy používejte vždy čerstvou, studenou vodu.
- Kávu uchovávejte na chladném a suchém místě. Po otevření balení ji uchovávejte v lednici v dobře uzavřené nádobě, abyste ji udrželi v čerstvém stavu.
- Pro dosažení optimální chuti kávy používejte celé boby a rozemelte je na jemno.
- Nepoužívejte stejnou kávu podruhé, protože chuť kávy bude výrazně snížena. Nedoporučuje se kávu znovu ohřívat, protože nejlépe chutná okamžitě po vaření.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Voda vytéká ze spodní části kávovaru.	V misce na odkapávání je příliš hodně vody.	Vyprázdněte odkapávací miskou.
	Kávovar nefunguje správně.	Kontaktujte specializovanou společnost na opravu.
Káva chutná jako ocet.	Zařízení nebylo po odvápnění správně vyčištěno.	Vyčistěte kávovar několikrát, jak je to popsáno v části "Před prvním použitím. „
	Káva byla dlouhodobě skladována na teplém nebo vlhkém místě. Káva se pokazila.	Použijte čerstvou kávu a uložte neotevřenou kávu na chladném, suchém místě. Po otevření obalu kávy ho bezpečně uzavřete a uložte ji do chladničky tak, aby byla čerstvá co nejdéle.
Kávovar nefunguje.	Zástrčka není správně zapojena.	Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky správně. Pokud přístroj stále nefunguje, kontaktujte specializovanou společnost pro opravu zařízení.
Teplota kávy je příliš nízká.	Nedostatek vody.	Nalijte vodu.
Proces vaření kávy je příliš pomalý nebo protéká filtr.	Káva je namletá na příliš jemno.	Použijte správně namletou kávu.
	Filtr není čistý.	Vyčistěte filtr vodou.

POKYNY K LIKVIDACI



Obrázek vlevo (přeškrtnutý odpadkový koš) znamená, že se při tomto produktu se použije evropské nařízení o odpadech 2012/19 / EU. Tyto výrobky se nesmí likvidovat s běžným odpadem. Informujte se o místních předpisech pro oddělený sběr elektroniky a elektronických zařízení. Dodržujte místní předpisy a nevyhazujte staré spotřebiče do běžného odpadu

Tímto pomůžete předejít možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK