

## ENG: INDEX

Symbols	p. 2
Bezpečnostní instrukce	p. 3
Základní informace	p. 3
G60005	p. 4
Ovládání	p. 4
Čištění	p. 4
Technické údaje	p. 4
Odpad z elektrických a elektronických zařízení	p. 4

## TŘÍDY OCHRANY



### VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte kryt.



Symbol zařízení třídy I. Toto znamená, že zařízení musí mít šasi uzemněno vodičem.



Symbol zařízení třídy II. Tento symbol znamená, že přístroj má dvojitou izolaci, proto nevyžaduje žádné zemění.



**UPOZORNĚNÍ:** Tento symbol upozorňuje uživatele k pečlivému pročetí důležitých postupů a instrukcí pro údržbu v tomto uživatelském návodu

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby; uložte tento návod pro budoucí reference; používejte zařízení pouze jak je uvedeno v této příručce; Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím; Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené; V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.), v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; Pamatujte, že patří do směšného komunálního odpadu; ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován odpovědný; pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky; pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrických rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a / nebo rozšíření, jakož i maximálním výkonu zobrazeném na prodlužovacím kabelu; pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčněn odříznutím napájecího kabelu.

- Nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu; přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem; při odpojování zástrčky netahejte za kabel.
- Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd. Vždy skladujte na suchém místě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší od 8mi let a starší a pod dohledem osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení; děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Není určeno pro komerční využití. pouze pro domácí použití

Čištění by mělo být prováděno po odpojení přístroje; V případě poruchy a / nebo selhání přístroje nemanipulujte s jednotkou; Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a véde ke ztrátě záruky.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VAROVÁNÍ:** Toto zařízení má funkci topení. Povrchy, vyjma funkčních ploch, mohou být horké. Protože lidé vnímají teplo individuálně, mělo by být toto zařízení používáno s velkou POZORNOSTÍ. Držte zařízení pouze na místech k tomu určených a používejte tepelné ochrany, jako jsou rukavice nebo chňapky.

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích prostorech;
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.
- Pokud chcete přístroj vypnout ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.
- Nestavte přístroj do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku.!
- Používejte pouze schválené náhradní díly a kompatibilní příslušenství.
- Produkt skladujte pouze zcela vychladlý.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplného zchlazení každé části spotřebiče.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevkládejte nic do ochranné mřížky. Neblokujte přístroj a umístěte ho alespoň 1,5m od okolních předmětů.
- Dávejte pozor: ochrana mřížka je během používání velmi horká.



**UPOZORNĚNÍ: nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru; vždy vypojte zástrčku ze sítě**

umístěte přístroj na pevný povrch

Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně (alespoň 0,5m)

- Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry.!
- Pokud chcete namontovat přístroj na stěnu, nainstalujte jej na hořlavý materiál jako je dřevo, plast nebo syntetické povrchy
- Nepoužívejte přístroj blízko páry nebo vody (dřez, sprcha, toaleta...)
- Nepoužívejte jako podpěru police
- V žádném případě přístroj nepřikrývejte, hrozí přehřátí

- Nepoužívejte v místnosti menší než 4 m<sup>2</sup>  
Přístroj je vybaven automatickým vypnutím v případě náhodného naklonění.  
Spotřebič funguje pouze ve svislé poloze.



#### POPIS G6005

- 1 Zapínač dolní lampy
- 2 Zapínač horní lampy
- 3 Podpěra
- 4 Ochranná mřížka a křemenné elementy
- 5 Zadní úchyt

#### OVLÁDÁNÍ

Umístěte spotřebič do svislé polohy, jak je popsáno v obecných a bezpečnostních informacích.  
Přepněte zapínač (1 nebo 2) do polohy "1" pro zapnutí jedné křemenné lampy (400W napájení); přepnout obě tlačítka napájení (1 a 2) do polohy "1" pro zapnutí obou výbojek (800W napájení).

#### POJISTKA PŘI PŘEKLOPENÍ

Přístroj pracuje pouze pokud leží základna na povrchu. Nehrozí tak nebezpečí přehřátí, pokud přístroj spadne na podlahu,

#### ČIŠTĚNÍ

**Vypojte jednotku z elektrické sítě a nechte zcela zchladnout.**

Nepokládejte přístroj do vody. V každém případě zabraňte postřikání vodou nebo jinými tekutinami.  
Nemyjte přístroj houbičkou nebo abrazivními prostředky.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: AC 230V, 50Hz
- Výkon: 800W
- 2 křemenné topné elementy
- Bezpečnostní vypnutí v případě náhlého překlopení

#### ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných a potenciálně škodlivých látek, pokud nejsou! správně zlikvidovány; Ostatní části mohou být recyklovány. Je naší povinností přispět k! ekologickému zdraví životního prostředí v návaznosti na správné postupy při likvidaci!.

Přeškrtnutý symbol odpadní nádoby označuje, že výrobek splňuje požadavky nových směrnic, které! byly zavedeny na ochranu životního prostředí (2002/96 / ES, 2003/108 / ES, 2002/95 / ES) a musí! být správně umístěn na konci její životnosti. Pokud budete potřebovat další informace, požádejte o! ně ve vyhrazených prostorech na likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. Kdo nelikviduje! výrobek tak, jak je uvedeno v tomto odstavci, měl by se zodpovídat dle zákona.

