

**Rohnson®**

Návod k použití

**TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1**

**R-581**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu.

- Síťový kabel chraňte před poškozením ostrými hranami nebo horkými předměty.
- Před sestavováním, rozebíráním, čištěním nebo při manipulaci s nožem vždy odpojte spotřebič od el. sítě.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla.
- Aby nedošlo k úrazu, zabraňte kontaktu vlasů či oblečení s mixérem při mixování.
- **Břity nože jsou velmi ostré! Při manipulaci je nutná opatrnost!**
- Při práci s mixérem nesahejte do nádob prsty ani nástroji. Hrozí vážné úrazy nebo poškození mixéru.
- Motorová jednotka a kabel nesmí přijít do styku s vodou. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.

## POPIS SPOTŘEBIČE



- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Regulátor rychlosti      | 6. Odnímatelné víko |
| 2. Tlačítko zapnutí/vypnutí | 7. Sekací nádoba    |
| 3. Tlačítko Turbo           | 8. Sekací nůž       |
| 4. Nástavec na mixování     | 9. Mixovací nádoba  |
| 5. Šlehací metla            |                     |

## POUŽITÍ MIXÉRU

- Před prvním použitím omyjte příslušenství spotřebiče. Motorovou jednotku, jednotlivé nástavce ani víko sekací nádoby neponořujte do vody.
- Nasadte motorovou jednotku do nástavce na mixování a zacvakněte.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Mixovací nádoba nesmí být při mixování naplněna více než do poloviny, aby nedošlo k přetékání či vystřikování mixovaného obsahu.

- Pro mixování stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a regulátorem rychlosti nastavte požadovanou rychlost.
- Pro maximální výkon použijte tlačítko Turbo.
- Pro ukončení mixování uvolněte tlačítko.
- Maximální doba mixování nesmí přesáhnout 30 vteřin a před případným dalším mixováním musí být minutová přestávka. Tento postup je možné opakovat až pětkrát, poté je třeba nechat spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu. Po vychladnutí spotřebiče je možné opět pokračovat v mixování.
- Potraviny vhodné pro mixování: ovoce a zelenina, dětské jídlo, polévky, těsta, míchané nápoje.
- Spotřebič není určen pro mixování tvrdých potravin jako např. káva, kostky ledu, cukr, cereálie, čokoláda.
- Nástavec na mixování vždy používejte pouze pro mixování potravin spolu s vodou či jinou kapalinou.
- Před odpojením nástavce na mixování nejprve odpojte spotřebič z el. sítě.

## POUŽITÍ ŠLEHAČE

- Nasadte motorovou jednotku do nástavce šlehací metly a zacvakněte.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nádobu naplňte požadovaným množstvím tekutin (bilky, šlehačka apod.). Šlehač nelze použít pro šlehání hustých hmot/krémů.
- Pro šlehání stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a regulátorem rychlosti nastavte požadovanou rychlost.
- Pro maximální výkon použijte tlačítko Turbo.
- Pro ukončení šlehání uvolněte tlačítko.
- Maximální doba šlehání nesmí přesáhnout 2 minuty a před případným dalším šleháním musí být 2minutová přestávka, aby mohl spotřebič vychladnout.

## POUŽITÍ SEKACÍ NÁDOBY

- Nasadte sekací nůž na trn uprostřed sekací nádoby.
- Sekací nádobu vždy umístěte na protiskluzovou podložku.
- Vložte do sekací nádoby zvolené potraviny (např. maso, sýr, cibuli, bylinky, česnek, mrkev, mandle apod.).
- Nasadte motorovou jednotku do víka sekací nádoby a zacvakněte.

- Nasadte víko s motorovou jednotkou na sekací nádobu. Ujistěte se, že je víko řádně zavřené, a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro sekání stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Během sekání držte jednou rukou spotřebič a druhou rukou přidržíte sekací nádobu.
- Pro maximální výkon použijte tlačítko Turbo.
- Pro ukončení sekání uvolněte tlačítko.
- Maximální doba sekání nesmí přesáhnout 30 vteřin a před případným dalším sekáním musí být 2minutová přestávka. Tento postup je možné opakovat až třikrát, poté je třeba nechat spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu. Po vychladnutí spotřebiče je možné opět pokračovat v sekání.
- Po skončení sekání nejprve odpojte spotřebič z el. sítě a poté odpojte motorovou jednotku od víka nádoby. Opatrně vyjměte sekací nůž. Poté můžete vyjmout zpracované potraviny z nádoby.
- Pozn.: Množství potravin pro sekání nesmí překročit 300 g.

## ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout.
- Motorovou jednotku spotřebiče čistěte pouze navlhčenou utěrkou – nikdy ji neponořujte do vody.
- Jednotlivé nástavce a víko sekací nádoby pouze opláchněte pod tekoucí vodou, neponořujte je do vody. V případě potřeby je očistěte navlhčeným hadříkem a osušte.
- Zbylé díly omyjte v teplé vodě a osušte.
- Pro snadnější údržbu čistěte nůž i příslušenství ihned po použití.
- Břity sekacího nože jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně. Nedotýkejte se břitů holýma rukama.
- K čištění nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození nebo odbarvení povrchu přístroje.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	900 W
Objem nádoby na mixování	1000 ml
Objem nádoby sekáčku	500 ml

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.