

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 38.2021.02 - Časovač a digitální stopky



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Časovač a digitální stopky TFA 38.2021.02

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Vlastnosti produktu

- Časovač a digitální stopky.
- Zvukový alarm.
- Nastavitelný čas do 99 min a 59 sekund.
- S magnetem a klipsem k upevnění, dále stojánkem (vyklápěcí) a zabudovanou zdírkou na zavěšení (vyklápěcí).

## Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
- Produkt by neměl být užíván pro lékařské účely či jako zdroj veřejných informací. Je určený pouze pro domácí užití.
- **Pozor! Riziko úrazu:**
- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

## Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

## Provoz

- Otevřete bateriový prostor nadzvednutím držáku s magnetem a vysunutím krytky směrem dolů. Odstraňte krycí pásek spod baterie.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

## Odpočítávání

- Stiskem tlačítka M nastavíte minuty (max. 99 minut) a stiskem tlačítka S nastavíte sekundy (max. 59 sekund).
- Podržením tlačítka M nebo S v režimu nastavení zrychlíte posun času.
- Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte proces odpočítávání.
- Odpočítávání můžete kdykoliv zastavit nebo znovu spustit stisknutím tlačítka START/STOP.
- Jakmile časovač dosáhne času 00m00s, přístroj začne pípat (max. Po dobu 60 vteřin). K vypnutí zvuku stiskněte tlačítko START/STOP.
- Časovač automaticky zobrazí naposledy nastavený čas.
- Odpočet můžete zapnout znovu pomocí tlačítka START/STOP.
- Stiskněte tlačítko M a S zároveň k vynulování časovače.

## Digitální stopky

- Stiskněte tlačítko START/STOP ke spuštění stopování času. Tlačítkem START/STOP můžete stopky zastavovat a znovu spouštět.
- Stiskněte tlačítko M a S zároveň k vynulování stopky.

## Upevnění

- K upevnění použijte magnet nebo klips na zadní straně.
- S pomocí výklopné zdířky na zavěšení lze přístroj pověsit na zeď.
- K postavení na stůl nejprve odtáhněte zadní část s magnetem a poté vyklopte kovovou podpěru.

## Péče a údržba

- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.
- Udržujte přístroj v suchu.

## Výměna baterií

- Vyměňte baterie, když začne displej slábnout.
- Ujistěte se, že jste vložili baterie se správnou polaritou.

## Řešení problémů

Žádné/nesprávné zobrazení na displeji

- Zkontrolujte správnost polaritu baterií
- Vyměňte baterie

Jestliže přístroj nefunguje správně i přes tato opatření, kontaktujte místo, kde jste jej zakoupili.

## Specifikace

Minuty	Až 99 min
Vteřiny	Až 59 s
Napájení	1 x 1,5 V AAA baterie (v balení)

