

Rohnson®

Návod na použitie
TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1
R-581



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola.

- Sieťový kábel chráňte pred poškodením ostrými hranami alebo horúcimi predmetmi.
- Pred zostavovaním, rozoberaním, čistením alebo pri manipulácii s nožom vždy odpojte spotrebič od el. siete.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla.
- Aby nedošlo k úrazu, zabráňte kontaktu vlasov či oblečenie s mixérom pri mixovaní.
- **Britý nože sú veľmi ostré! Pri manipulácii je potrebná opatrnosť!**
- Pri práci s mixérom nesiahajte do nádob prstami ani nástrojmi. Hrozí vážne úrazy alebo poškodenie mixéra.
- Motorová jednotka a kábel nesmie prísť do styku s vodou. Nikdy neponárajte motorovú jednotku do vody.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.

POPIS SPOTREBIČA



- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Regulátor rýchlosti | 6. Odnímateľné veko |
| 2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 7. Sekacia nádoba |
| 3. Tlačidlo Turbo | 8. Nôž na sekanie |
| 4. Nástavec na mixovanie | 9. Mixovacia nádoba |
| 5. Šľahacia metla | |

POUŽITIE MIXÉRA

- Pred prvým použitím umyte príslušenstvo spotrebiča. Motorovú jednotku, jednotlivé nadstavce ani veko nádoby na sekanie neponárajte do vody.
- Nasadíte motorovú jednotku do nástavca na mixovanie a zacvaknite.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Mixovacia nádoba nesmie byť pri mixovaní naplnená viac ako do polovice, aby nedošlo k pretekaniu či vystrekovaniu mixovaného obsahu.

- Pre mixovanie stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a regulátorom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť.
- Pre maximálny výkon použite tlačidlo Turbo.
- Pre ukončenie mixovania uvoľnite tlačidlo.
- Maximálny čas mixovania nesmie presiahnuť 30 sekúnd a pred prípadným ďalším mixovaním musí byť minútová prestávka. Tento postup je možné opakovať až päťkrát, potom je potrebné nechať spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu. Po vychladnutí spotrebiča je možné opäť pokračovať v mixovaní.
- Potraviny vhodné pre mixovanie: ovocie a zelenina, detské jedlo, polievky, cestá, miešané nápoje.
- Spotrebič nie je určený pre mixovanie tvrdých potravín ako napr. káva, kocky ľadu, cukor, cereálie, čokoláda.
- Nadstavec na mixovanie vždy používajte iba pre mixovanie potravín spolu s vodou či inou kvapalinou.
- Pred odpojením nástavce na mixovanie najprv odpojte spotrebič z el. siete.

POUŽITIE ŠĽAHAČE

- Nasadte motorovú jednotku do nástavca šľahacie metly a zacvaknite.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nádobu naplňte požadovaným množstvom tekutín (bielky, šľahačka apod.). Šľahač nemožno použiť pre šľahanie hustých hmôt/krémov.
- Pre šľahanie stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a regulátorom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť.
- Pre maximálny výkon použite tlačidlo Turbo.
- Pre ukončenie šľahania uvoľnite tlačidlo.
- Maximálna doba šľahania nesmie presiahnuť 2 minúty a pred prípadným ďalším šľahaním musí byť 2 minúty prestávka, aby mohol spotrebič vychladnúť.

POUŽITIE SEKACIE NÁDOBY

- Nasadte sekací nôž na trň uprostred nádoby na sekacie.
- Sekacie nádobu vždy umiestnite na protišmykovú podložku.

- Vložte do nádoby na sekanie zvolenej potraviny (napr. mäso, syr, cibuľu, bylinky, cesnak, mrkvu, mandle a pod.).
- Nasadte motorovú jednotku do veka nádoby na sekanie a zacvaknite.
- Nasadte veko s motorovou jednotkou na sekacie nádobu. Uistite sa, že je veko riadne zatvorené, a zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre sekanie stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Počas sekanie držte jednou rukou spotrebič a druhou rukou pridržujte sekacie nádobu.
- Pre maximálny výkon použite tlačidlo Turbo.
- Pre ukončenie sekanie uvoľnite tlačidlo.
- Maximálna doba sekanie nesmie presiahnuť 30 sekúnd a pred prípadným ďalším použitím musí byť 2 minúty prestávka. Tento postup je možné opakovať až trikrát, potom je potrebné nechať spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu. Po vychladnutí spotrebiča je možné opäť pokračovať v používaní.
- Po skončení sekanie najskôr odpojte spotrebič z el. siete a potom odpojte motorovú jednotku od veka nádoby. Opatrne vyberte nôž na sekanie. Potom môžete vybrať spracované potraviny z nádoby.
- Pozn.: Množstvo potravín pre sekanie nesmie prekročiť 300 g.

ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť.
- Motorovú jednotku spotrebiča čistíte len navlhčenou utierkou - nikdy ju neponárajte do vody.
- Jednotlivé nástavce a veko nádoby na sekanie iba opláchnite pod tečúcou vodou, neponárajte ich do vody. V prípade potreby je očistíte navlhčenou handričkou a osušte.
- Zvyšné diely umyte v teplej vode a osušte.
- Pre jednoduchšiu údržbu čistíte nôž aj príslušenstvo ihneď po použití.
- Britý sekacieho noža sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne. Nedotýkajte sa čepelí holými rukami.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo odfarbeniu povrchu prístroja.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	900 W
Objem nádoby na mixovanie	1000 ml
Objem nádoby na sekanie	500 ml

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.