

KLARSTEIN NIETSRV
TEIN NIETSRV KLAR
KLARSTEIN NIETSRV
TEIN NIETSRV KLAR
KLARSTEIN NIETSRV
TEIN NIETSRV KLAR
KLARSTEIN NIETSRV

KLARSTEIN

Rýchlovarná kanvica

10032330

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Technické údaje	1
Vyhlásenie o zhode	1
Bezpečnostné pokyny	2
Opis produktu	3
Pred prvým použitím	3
Obsluha	4
Starostlivosť a čistenie	4
Pokyny k likvidácii	4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032329, 10032330
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	1800-2150 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné pokyny

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte inštrukcie a uchovajte ich spolu s dokladom o kúpe a s obalom produktu.
- Tento produkt nie je určený pre komerčné použitie. Tento produkt je určený pre domáce použitie a pre použitie v podobných priestoroch ako sú kuchyne, hotely, motely a podobne.
- Toto zariadenie je určené výhradne pre účely uvedené v tomto manuály.
- Tento produkt nie je vhodný pre komerčné použitie. Zariadenie nepoužívajte vonku (ak na to nie je určené). Uchovajte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy neponárajte do vody) a ostrých hrán. Nepoužívajte zariadenia ak máte mokré ruky. Ak je zariadenie vlhké, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Nevkladajte do vody.
- Pri čistení alebo odkladaní zariadenie vypnite a vždy odpojte z elektrickej siete odpojením zástrčky (odpájajte potiahnutím za zástrčku, nie za kábel), ak zariadenie nebude dlhší čas používané, odstráňte prípevnené doplnky.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pre ochranu detí pred nebezpečenstvom ktoré môže elektrické zariadenie predstavovať sa uistite, že kábel je mimo dosahu detí a že deti nemajú k zariadeniu prístup.
- Zariadenie a kábel pravidelne kontrolujte pre prípadné poškodenia. Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Kontaktujte autorizovaný servis. Pre vyhnutie sa nebezpečenstvu by mal byť poškodený kábel opravený výrobcom, servisom alebo kvalifikovanou osobou, alebo vymenený za rovnaký typ.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Venujte pozornosť nasledujúcim „Špeciálnym bezpečnostným pokynom“.

Špeciálne pokyny

- Pri napínaní používajte výhradne studenú vodu.
- Voda musí byť medzi úrovňami značiek MAX a MIN. Ak je kanvica preplnená, vriaca voda my mohla pretekať, čo môže zvýšiť riziko úrazu pre používateľa.
- Uistite sa, že je kanvica vypnutá pred zdvihnutím zo stojana.
- Kanvica je určená na použitie výhradne s poskytnutým stojanom.
- Zariadenie nesmie byť ponárané do vody.

- Zariadenie môže byť použité iba v domácnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Vždy dbajte na to aby bolo veko pevne zatvorené.
- Stojan a externé časti zariadenia nesmú byť mokré.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

OPIS PRODUKTU

- 1 Otvor na nalievanie vody.
- 2 Stojan
- 3 Veko
- 4 Držadlo
- 5 Zapínanie/Vypínanie so svetelným indikátorom
- 6 Úroveň vody
- 7 Rozmedzie teploty



PRED PRVÝM POUŽITÍM

Prosím, pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál a uchovajte ho. Pred prvým použitím prevarte vodu v zariadení aspoň dvakrát. Používajte vodu bez akýchkoľvek aditív alebo prísad.

PREVÁDZKA

- 1 Položte zariadenie na plochý povrch.
- 2 Odstráňte veko. Potom nalejte vodu. úroveň vody môže byť odčítaná z ukazovateľa úrovne vody na kanvici. Úroveň vody nesmie presiahnuť maximálnu hranicu.
- 3 Zatvorte veko
- 4 Umiestnite kanvicu do stojanu.
- 5 Zapnite kanvicu použitím vypínača na držadle. Zapne sa svetelný indikátor.
- 6 Po zovretí vody sa kanvica automaticky vypne. Odpojte kanvicu zo zdroja elektrickej energie. Vždy držte veko zatvorené pri nalievaní vriacej vody. Dajte si pozor na oparenie.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie z elektrickej energie.
- Ak je to potrebné, vyčistite vonkajšiu časť zariadenia vlhkou látkou bez aditív.

Odstránenie vodného kameňa

- Frekvencia odstraňovania vodného kameňa závisí od tvrdosti vody a od toho ako často sa zariadenie používa.
- Ak sa zariadenie vypne pred zovretím vody, pravdepodobne je potrebné odstrániť vodný kameň.
- Prosím nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupné odstraňovače vodného kameňa, ktoré sú na báze kyseliny citrónovej. Vždy používajte množstvo ktoré je uvedené v návode na použitie.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia o odpade 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIEI8R7K
TEIN NIEI8R7K KLAR
KLARSTEIN NIEI8R7K
TEIN NIEI8R7K KLAR
KLARSTEIN NIEI8R7K
TEIN NIEI8R7K KLAR
KLARSTEIN NIEI8R7K

KLARSTEIN