

AEG

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

USR 5659 – ultrazvukový čistič



Mnohokrát děkujeme!

Těší nás, že jste se rozhodli pro ultrazvukový čistič USR 5659.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité pokyny pro Vaši bezpečnost jsou zvláště vyznačeny. Bezpodmínečně se těmito pokyny řiďte, abyste předešli nehodám a poškozením přístroje:

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si návod velmi pečlivě před uvedením přístroje do provozu a dobře si jej uložte včetně záručního listu, pokladního dokladu a podle možností i kartonu s vnitřním obalem. Pokud přístroj poskytujete třetí osobě, přiložte k němu také tento návod k obsluze. Používejte přístroj výhradně pro soukromé účely, pro které byl určen. Tento přístroj není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte přístroj venku. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkem (v žádném případě jej neponořujte do kapalín) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s vlhkýma rukama. Je-li přístroj vlhký nebo mokrý, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Pokud přístroj nepoužíváte, montujete části příslušenství, čistíte jej, nebo při poruše, tak jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel). Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. Vždy vypněte přístroj, když opouštíte místnost. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, zda nejsou poškozeny. Poškozený přístroj neuvádějte do provozu. Neopravujte přístroj sami, nýbrž vyhledejte autorizovaného odborníka. Aby se předešlo ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměnit za rovnocenný kabel pouze výrobcem, naším servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Používejte pouze originální příslušenství. Respektujte dále uvedené "Speciální bezpečnostní pokyny".

Děti a věčné osoby

Pro bezpečnost Vašich dětí nenechávejte malé části balení (plastový sáček, karton, polystyren atd.) v jejich dosahu. Pro ochranu dětí nebo věčných osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby tento přístroj byl používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Nenechávejte malé děti, aby si s ním hrály.

Speciální bezpečnostní pokyny

Návod k obsluze

Přečtěte si návod k obsluze velmi pozorně, a to ještě před tím, než začnete přístroj používat. Tento návod si dobře uložte. Pokud přístroj poskytujete třetí osobě, přiložte k němu také tento návod k obsluze. Nedodržování pokynů z tohoto návodu může způsobit těžká poranění nebo škody na přístroji. Za škody, které vznikly nerespektováním pokynů v tomto návodu k

obsluze, nepřebíráme žádné ručení. Tento přístroj smí být používán pouze privátně v domácnosti. Není určen pro průmyslové využití.

Napájení proudem

Přístroj je napájen elektrickým proudem, vzniká tedy zásadně nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zvláště proto dbejte na následující:

- Nikdy neberte zástrčku do mokré ruky.
- Když vytahujete zástrčku ze zásuvky, tahejte vždy přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel, mohl by se roztrhnout.
- Dejte pozor na to, aby kabel nebyl nikde skřípnutý, ohnutý, přejetí nebo aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla.
- Dávejte pozor na to, aby se kabel při provozu nenamotal na přístroj.
- Přístroj během provozu nestavte na kabel.
- Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro příkon tohoto přístroje vhodné a dostačující.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny. Dávejte pozor na to, aby nádrž přišla do kontaktu pouze s vodou. Všechny ostatní části přístroje chraňte před deštěm a mokrem.
- Přístroj používejte pouze tehdy, jestliže souhlasí napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně přístroje s napětím v zásuvce. Nesprávné napětí může přístroj poškodit.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže přístroj nepoužíváte.

Stanoviště

Podmínkou bezpečného provozu přístroje je přiměřené umístění. Proto dodržujte následující:

- Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy. Nikdy jej nepoužívejte venku.
- Chraňte přístroj před vlhkem.
- Chraňte přístroj před mrazem. Zbytek vody v přístroji by mohl zmrznout a poškodit přístroj.
- Nikdy přístroj nestavte do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. kamna, varné desky apod.

Použití přiměřené určení

Přístroj na čištění ultrazvukem je výhradně určen k čištění vodotěsných předmětů z kovu, skla nebo plastu. Každé další použití je považováno za nepřiměřené a je zakázáno. Zvláště zakázáno je čištění na vodu citlivých předmětů, jako jsou např. mobilní telefony nebo nevodotěsné hodinky.

Závady

Jestliže by jednou došlo k závadě:

- Jestliže u tohoto přístroje je poškozené přírodní vedení, musí být opraveno výrobcem nebo jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj, nebo přístroj s poškozeným kabelem. Hrozí velké riziko poranění.

Vybalení

- Vybalte přístroj a všechny části příslušenství a zkontrolujte úplnost dodávky.

Postavení

- Postavte přístroj na vodorovnou a rovnou plochu.

Čištění

Popis funkce

Přístroj *USR 5659* čistí předměty pomocí ultrazvuku, tedy zvukovými vlnami, které pro člověka nejsou slyšitelné. Princip funkce je jednoduchý: Na čištěných předmětech se vlivem ultrazvukových vln tvoří malé bubliny. Ty okamžitě praskají. V důsledku takto vznikajícího sacího efektu se nečistoty šetrně odstraňují.

Přístroj *USR 5659* Vám umožňuje jednoduché a zároveň šetrné čištění povrchů a těžko přístupných míst.

Použití

Přístroj se výborně hodí k čištění vodotěsných předmětů z kovu, skla nebo plastu, čistit lze například:

- brýle
- mince
- vodotěsné hodinky
- šperky
- příbory
- zubní protézy/zubní rovnátka
- disky CD/DVD/Blu-ray

Čištění předmětů

Před použitím přístroje je třeba nádrž na vodu naplnit vodou. Přístroj nedosáhne žádného čistícího účinku, jestliže je v nádrži nedostatek vody nebo v ní není voda žádná.



1. Kryt
2. Tlačítko ON
3. Tlačítko SET
4. Displej
5. Tlačítko OFF
6. Kontrolka
7. Základna
8. Držák CD/DVD
9. Distanční kroužek
10. Držák na hodinky
11. Vkládací koš
12. MAX – ukazatel na koši
13. Nádržka na vodu
14. MAX – ukazatel na nádržce (600 ml)

1. Otevřete kryt.
2. Naplňte nádrž studenou vodou. Nádrž naplňte maximálně po označení "MAX". Vyjměte vkládací koš. Značku "MAX" naleznete na straně.
3. Připojte přístroj do zásuvky.
4. Položte předmět určený k čištění do nádrže s vodou. Předmět můžete také vložit do koše nebo jej upevnit na držák hodinek. Např. řetízky, náramky a podobné předměty zavěste přes držák koše.
5. Uzavřete kryt přístroje. Při větších dílech zůstává kryt otevřen.
6. Stiskněte tlačítko zap/vyp.
Přístroj nyní začíná čistit.
- Kontrolka provozu během procesu čištění svítí.
- Po 180 sekundách bude proces čištění automaticky ukončen. Kontrolka provozu zhasne.
7. Otevřete kryt a vyčištěný předmět vyjměte.
8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Vyprázdněte nádrž na vodu.

Přerušení čištění

Za normálních okolností trvá proces čištění 180 vteřin. Jestliže požadujete proces čištění ukončit před uplynutím této doby, stiskněte tlačítko zap/vyp.

Čištění malých předmětů

Malé předměty se mohou během čištění v nádrži s vodou hýbat. Za určitých okolností tak může dojít k jejich poškození, např. k poškrábání. Proto při čištění malých předmětů postupujte následujícím způsobem:

1. Malé předměty uložte do košíku, který je dodáván spolu s přístrojem.
2. Vložte vkládací koš do přístroje.
3. Proveďte čištění viz „Čištění předmětů“.

Čištění hodinek

Použitím vkladacího koše klesá výkon čištění o cca 30%. Během čisticího procesu může do hodinek vniknout voda a poškodit je. Čistěte proto pouze vodotěsné hodinky, které mají povolen ponor do minimálně 30-ti metrů. Stářím hodinky často ztrácí vodotěsnost. Nechte proto případně zkontrolovat jejich vodotěsnost u hodináře.

Čištění větších předmětů

Tímto přístrojem můžete čistit také větší předměty.

1. Ponořte předmět určený k čištění jen částečně do nádrže s vodou.
2. Proveďte čištění viz „Čištění předmětů“.

Čištění disků CD/DVD

1. Vyjměte koš.
2. Umístěte disky CD/DVD na jejich držák podle vyobrazení.
3. Vložte držák s disky CD/DVD doprostřed nádrže.

Odstranění závad

Pomocí následující tabulky zkontrolujte, zda závadu nemůžete odstranit sami.

Závada	Možná příčina	Řešení
Při použití tlačítka zap/vyp se přístroj nezapne.	Chybí napájení.	Zasuňte síťovou zástrčku pořádně, případně funkčnost zásuvky zkontrolujte jiným přístrojem.
Účinek čištění je nedostatečný.	Silné znečištění.	Přidejte do vody v nádrže běžný čisticí prostředek (viz Čištění) Vyměňte vodu v nádrže.
	Současné čištění více předmětů.	Snižte počet současně čištěných předmětů

Likvidace

Jestliže je dosaženo konce použitelnosti přístroje, zvláště když se vyskytnou poruchy funkce, znehodnoťte přístroj tím, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky a potom síťový kabel přefíznete. Zlikvidujte přístroj v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí ve Vaší zemi. Elektronické a elektrické součástky nesmí být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem. Obráťte se pro radu ohledně recyklace na komunální úřad Vaší obce nebo na Vašeho prodejce.

Význam symbolu "popelnice"

Chraňte naše životní prostředí, elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektrických přístrojů využívejte k tomu určená sběrná místa a odevzdejte tam elektrické přístroje, které již nebudete používat. Pomůžete tak předejít případným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku špatné likvidace. Přispějete tak k opětnému zhodnocení, recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Informace, kde se tyto přístroje likvidují, získáte u správy Vaší obce.