

KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV

# KLARSTEIN

**Tournedo**

Raclette



Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



---

## OBSAH

---

Bezpečnostní pokyny 4  
Použití a obsluha 5  
Čištění a péče 6  
Pokyny k likvidaci 6  
Výrobce 6

---

## TECHNICKÁ DATA

---

Kód produktu	10035219
Napájení	230 V~ 50/60 Hz
Spotřeba energie	1200 W

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děti si neuvědomují nebezpečí elektrických spotřebičů. Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Proto zařízení vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení venku.
- Některé části spotřebiče se během provozu velmi zahřívají. Nedotýkejte se těchto oblastí, abyste se nespálili.
- Ujistěte se, že spotřebič a napájecí kabel nikdy nepřicházejí do styku s horkými zařízeními, jako jsou varné plotny nebo otevřené plameny.
- Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.
- Při dotýkání se zařízení, napájecího kabelu nebo zástrčky se ujistěte, že máte suché ruce.
- Zařízení neponožujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Aby se zabránilo požáru, musí spotřebič své teplo odvádět. Proto je důležité, abyste se ujistili, že spotřebič má po všech stranách dostatečný prostor a nemůže přijít do styku s hořlavými materiály. Spotřebič nesmí být zakryt.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- K čištění zařízení nepoužívejte kovové drátěnky. Úlomky kovu se mohou uvolnit a dotknout se elektrických částí zařízení a způsobit jejich zkrat.
- Spotřebič vždy vypněte, pokud: nefunguje během jeho provozu, před zahájením údržby, pokud namontujete nebo demontujete příslušenství a pokud zařízení odpojte ze sítě.
- Používejte pouze prodlužovací kabel, který je v dobrém stavu.
- Nikdy nevypínejte přístroj taháním za kabel.
- Pokud je zařízení nebo kabel poškozen, došlo k poruchám a / nebo vyžaduje opravu, vždy kontaktujte uznávaného školeného servisního technika.
- Provedení svépomocné opravy nebo provádění neodborných oprav může pro uživatele představovat značné nebezpečí.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržáním předpisů v této příručce.
- Zařízení odpojte z elektrické sítě před provedením čištění nebo údržby.
- Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.
- Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že byly poučeny o používání tohoto přístroje odpovědnou osobou, která rozumí rizikům spojeným s provozem zařízení.



### UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Když je spotřebič v provozu tak může být teplota přístupných ploch vysoká. Nedotýkejte se jich.

---

## POUŽITÍ A OBSLUHA

---

### Před prvním použitím

- Před prvním použitím zapněte přístroj na 10 minut bez potravin. Toto se provádí za účelem odstranění "zápachu nových částí". Může se vyskytnout malé množství kouře. Během této činnosti místnost vyvětrejte.
- Nechte rošt na grilování a mini pánve vychladnout a očistěte je (viz kapitola Čištění a péče).

### Grilování

- 1 Připojte přístroj do elektrické zásuvky.
- 2 Grilovací desku a mini pánve mírně vymažeme máslem.
- 3 Maso nakrájejte na malé kousky, aby se minimalizovala doba přípravy.
- 4 Potraviny opepřete.
- 5 Doba přípravy závisí na druhu a tloušťky potravin. Pro co nejlepší výsledek doporučujeme jídlo během grilování několikrát otočit.
- 6 Na nepřilnavý povrch nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty. Povrch lze snadno poškodit poškrábáním.
- 7 Na mini pánev vložte plátek sýra, mini pánev vložte pod grilovací pánev a sýr roztaje. Tavený sýr se tradičně konzumuje spolu s bramborami. Velmi chutná je i kombinace taveného sýra se šalotkou, okurkou, šunkou, feferonkami a bílým vínem.

### Gratinování

Váš Raclette- Party-Grill může také připravit jídlo s křupavou kůrkou. Vložte potraviny do mini pánve. Přidejte plátek rajčata nebo houby. Poté přidejte trochu sýra nebo plátek sýra. Mini pánev vložte pod grilovací pánev. Když jídlo na pánvi získá tmavou barvu, mini pánev vyberte. Nechte roztavený sýr vychladnout.

---

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

---

- Před čištěním zařízení se ujistěte, že je zástrčka vytažená ze zásuvky. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Gril a mini pánve lze mýt v teplé vodě se saponátem. Důkladně opláchněte a vysušte. Na nepřilnavý povrch nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty. Povrch lze snadno poškodit poškrábáním.
- Vnější části můžete vyčistit vlhkým hadříkem a potom vysušit. Zařízení neponořujte do vody. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které mohou způsobit poškození materiálu.

---

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

---

## VÝROBCE

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo



KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK