

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Chateaubriand Nuovo

Raclette Grill

10032729 10035254

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Použití a obsluha 4
Čištění a Péče 5
Pokyny k likvidaci 6

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10032729, 10035254
Napájení	220-240 V ~ 50/60Hz
Spotřeba energie	1200 W
Váha	cca. 3,5 kg.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití a lépe porozuměli funkcím tohoto produktu.
- Věnujte zvláštní pozornost této bezpečnostní příručce. Pokud předáte zařízení třetí osobě, je třeba předat i tento návod k obsluze.
- Ponechte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
- Zkontrolujte, zda vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
- Spotřebič zapojte pouze do uzemněné elektrické zásuvky.
- Odpojte síťovou zástrčku od elektrické sítě, když se spotřebič nepoužívá.
- Při použití prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, zda je celý kabel kompletně rozvinutý. Používejte výhradně schválené prodlužovací kabely.
- Nesprávná provoz a nesprávné použití mohou přístroj poškodit a způsobit zranění uživatele.
- Spotřebič se smí používat pouze k účelu pro který je určen. Za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením neodpovídáme.
- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Toto zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj s mokřýma rukama.
- Pokud zařízení spadlo do vody nebo je mokré, okamžitě vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Abyste zajistili bezpečnost dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén atd.) mimo jejich dosah.
- Abyste ochránili děti nebo slabší jednotlivce před nebezpečím elektrických zařízení, měly by být děti pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Toto zařízení není hračka. Nedovolte, aby se s ním hrály malé děti nebo zdravotně postižené osoby.



VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ SA! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel pro poškození. Nikdy nepoužívejte toto zařízení pokud vykazuje příznaky poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby jste zabránili nebezpečí.
- Spotřebič používejte pouze v domácnosti nebo pro podobné účely, jako například:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - hospodářské budovy
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčních typů;
 - penziony, ubytovny.
- Toto zařízení nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nikdy ho nedávejte do myčky.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti horkých povrchů.
- Když je spotřebič v provozu tak může být teplota přístupných ploch vysoká. Nikdy se nedotýkejte těchto částí přístroje, abyste se nepopálili.
- Před čištěním Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Nikdy nepoužívejte přístroj venku a vždy jej umístěte na suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte doplňky a příslušenství které není doporučeno výrobcem. Mohly by představovat nebezpečí pro uživatele a riziko poškození spotřebiče.
- Nikdy nevypínejte přístroj taháním za napájecí kabel. Dbejte na to, aby se kabel nemohl zachytit.
- Kabel nenatáčejte kolem přístroje a neohýbejte ho
- Před uložením se přesvědčte, že zařízení vychladlo.
- Ujistěte se, že spotřebič nikdy nepřichází do styku s hořlavými materiály, jako jsou záclony, látky atd. a napájecí kabel a zástrčka nepřicházejí do styku s vodou.
- Napájecí kabel zcela odviňte.
- Položte zařízení na plochý a stabilní povrch.
- Nikdy neupravujte přístroj.

DŮLEŽITÉ:

- Neodstraňujte kryt, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné části, které by uživatel mohl opravit.
- Nikdy nepoužívejte jednotku, pokud je síťový kabel nebo zástrčka poškozena a nikdy se nepokoušejte svépomocí opravit síťový kabel nebo zástrčku.
- Opravy musí vždy provádět výrobce, zákaznický servis nebo speciálně na to kvalifikovaná osoba.

POUŽITÍ A OBSLUHA

Před prvním použitím

- Před zapojením nového Raclette grilu zkontrolujte, zda elektrický obvod není přetížen jinými zařízeními. Tato jednotka by měla vždy provozovat na samostatné elektrické zásuvce s napětím 220 - 240 V, která je schopna napájet min.16A
- Ujistěte se, že jednotka je položena na pracovní desce. Nepoužívejte pánve, které jsou nestabilní a mohou způsobit převrácení. Položte pánev pod vyhřívací prvek.
- Přepněte přepínač do polohy 1. Rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že je topné těleso zapnuté a okamžitě se spustí vyhřívání.
- Kovové povrchy budou horké. Nedotýkejte se jich když je zařízení v provozu. Po ukončení vaření otočte termostat zpět do polohy «O».
- Během provozu nebo před ochlazením je povrch horký. Nikdy se nedotýkejte spotřebiče, dokud nevychladne, abyste se nepopálili.
- Je-li zařízení používáno delší dobu, doporučuje se odpojit ho od elektrické zásuvky. Pomáhá to předcházet náhodnému popálení.

Obsluha

- Zapojte zařízení do elektrické sítě.
- Přepněte přepínač do polohy "MIN", rozsvítí se indikátor. Čas předeřívání pro gril je 5 - 8 minut,
- Protože je povrch velmi horký, doporučuje se, abyste spotřebič umístili na protipožární a žáruvzdornou podložku. Doporučuje se také, aby minimální vzdálenost přístroje od stěny nebo okolního prostředí nebyla menší než 15 cm.
- Je možné, že při prvním použití budete cítit slabý zápach kouře.
- Při prvním použití kápněte trochu oleje na povrch desky a poté jej otřete suchým hadrem.
- Abyste nezneškodili pokovování teflonem, při otáčení nebo přemísťování jídla se ujistěte, že se používá nekovový nádobí.
- Na zařízení nedávejte jinou mini pánev, která neodpovídá celé soupravě.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Přiměřená péče zajistí mnoho let provozu vašeho zařízení. Zabraňte pádu předmětů na topná tělesa.

- Před čištěním jednotku vždy odpojte od elektrické zásuvky a nechte ji vychladnout.
- Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění povrchu varné desky, chromového prstence hořáku, odkapávací misky a základny použijte vlhký mýdlový hadřík nebo houbu.
- Houbu nebo hadřík navlhčete pouze tak, aby z nich nekapala voda, aby se zabránilo vniknutí vody do varné desky.
- Nikdy nepoužívejte abraziva nebo drátěný kartáč na žádné části jednotky.
- Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce

Důležité rady týkající se čištění

- Součástí dodávky je krátký napájecí kabel, který minimalizuje riziko poranění v důsledku zakopnutí nebo zamotání se do kabelu. Pokud potřebujete delší kabel, můžete použít prodlužovací kabel (není součástí dodávky).
- Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že napětí kabelu je nejméně 16A, 250V nebo 3000W a umístěte ho tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout nebo aby děti nemohly pomocí kabelu stáhnout zařízení ze stolu nebo pracovní desky.
- Kabel se nikdy nesmí dotýkat horkých povrchů jednotky.

Skladování

- Ujistěte se, že spotřebič vyhladověl a je suchý.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje, protože by to mohlo způsobit poškození.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK