

KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK
KLARSTEIN NIETSRVK

KLARSTEIN

Buffalo

Kontaktní gril

10033349 10033623 10033624

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržением pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o produktu:



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Popis produktu 6
Provoz 7
Čištění a péče 7
Rady pro likvida 7

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10033349	10033623	10033624
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz		
Příkon	2000 W		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o rizicích, jsou schopny zařízení bezpečně používat a rozumí nebezpečím.
- Zařízení není hračka.
- Nedovoľte dětem mladším 8 let provádět čištění a údržbu a dohlížejte na děti starší 8 let při provádění čištění a údržby.
- Zkontrolujte, zda je síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.



UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí popálení!
Povrchy zařízení se mohou během používání velmi zahřát.

- Přístroj vždy umístěte na stabilní a tepelně odolný povrch.
- Přístroj používejte pouze v dobře větraných prostorách. Abyste zajistili dostatečné větrání, nechte nejméně 10 až 15 cm prostoru od všech stran zařízení.
- Neumísťujte spotřebič na nebo v blízkosti plynových nebo elektrických ohřivačů nebo do nebo na pecích nebo jiných zdrojích tepla.
- Během používání se ujistěte, že se spotřebič nedotýká záclon, stěn, oblečení, utěrek nebo jiných materiálů.
- Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče.
- Přístroj nepřemísťujte, když je zapojen.
- Před použitím nechte zařízení úplně vychladnout.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Výrobek neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Pokud spadne do vody, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nesahejte do vody, když je zástrčka stále v zásuvce.
- Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není příliš vystaven okolí, protože je velmi citlivý a může být poškozen.
- Zařízení nezapojujte ani neodpojujte mokřma rukama.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je síťová šňůra nebo zástrčka poškozena, nefunguje správně, zařízení spadlo, je poškozené nebo bylo vystaveno vodě nebo jiným tekutinám.

- Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobných prostředích.

Mezi ně patří, ale nejsou omezeny na: Kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech; usedlosti; zákazníků v hotelech, motelech a jiných hotelových oblastech.

Pro snížení rizika zranění a / nebo poškození výrobku / majetku:

- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v interiéru a domácnostech a může se používat pouze jako panini gril a kontaktní gril.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič pro průmyslové nebo komerční účely.
- Ujistěte se, že síťová šňůra nevisí dolů, což by mohlo způsobit nebezpečí zakopnutí nebo by ji děti mohly potáhnout.
- Aby nedošlo přetížení okruhu, nepoužívejte na stejném okruhu jiné vysoce výkonné zařízení.
- S jednotkou se dodává krátký napájecí kabel.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud ho používáte, ujistěte se, že proud připojeného zařízení nepřekračuje maximální intenzitu napájecího kabelu.

POPIS PRODUKTU



PROVOZ

Nepoužívejte tento výrobek na vaření nebo rozmrazování mražených potravin. Před vařením s tímto výrobkem se musí všechny potraviny zcela rozmrazit.

Poznámka: Během počátečního používání tohoto výrobku může vzniknout kouř. Je to normální a při dalším použití toto ustoupí.

1. Před prvním použitím výrobku jej vyčistěte podle popisu v části "Péče a údržba".
2. Zatlačte na konec uzamykací západky nejbližší k rukojeti, čímž produkt odemknete.
3. Otevřete jednotku tahem za rukojeť nahoru.
4. Zavřete desky a zapněte zařízení zapojením do standardní elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení rozsvítí oranžově.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení! Varné desky a kovové povrchy jednotky budou extrémně horké při používání. Abyste předešli riziku popálení, noste tepelně odolné rukavice a dotýkejte se pouze černé části rukojeti.

5. Po predehřátí zařízení na přibližně pět minut se rozsvítí indikátor Ready (zelená kontrolka), což znamená, že produkt je připraven k použití.
6. Na uchopení horní desky použijte rukojeť. Potraviny umístěte na spodní desku pomocí dřevěného nebo plastového tepelně odolného nářadí. Na tento výrobek nepoužívejte kovové pomůcky, protože by mohly poškrábat a poškodit nepřilnavý povrch desek.
7. Použijte rukojeť na spuštění a položení horní desky na vrch potraviny.

Poznámka: Doba vaření pro různé potraviny závisí na typu a tloušťce potravin. Potraviny by měly před konzumací důkladně uvařit.

8. Když se jídlo vaří podle potřeby, zvedněte desky pomocí rukojeti a poté vyberte potraviny pomocí vhodného nářadí. Pokud se v tomto čase vaří více potravin, zavřete desky, abyste zachovali teplo.
9. Opakujte kroky 7-9, dokud se neukončí všechno vaření, přičemž podle potřeby znovu použijte olej na vaření.
10. Vypněte zařízení odpojením síťové šňůry z elektrické zásuvky.
11. Když je přístroj zcela vychladlý, vyčistěte ho a osušte.
12. Uzamkněte jednotku v zavřené poloze zatlačením na konec blokovací západky nejdálčenější od rukojeti.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až spotřebič a desky nevychladnou.
- Vnější část otřete pouze mírně navlhčeným hadříkem, aby se do chladících otvorů nedostala žádná vlhkost, olej nebo mastnota.
- Nečistěte vnitřní ani vnější stranu abrazivním čisticím prostředkem nebo ocelovou vlnou, protože to poškodí povrch.
- Neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

