

KLARSTEIN


CREAMBERRY

Technická data

Číslo produktu	10028924, 10028925
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	7,3 - 9,5 W

Popis produktu

- 1 Napájecí jednotka
- 2 Víko
- 3 Lopatka
- 4 Vnitřní miska
- 5 Vnější miska



Před použitím


1. Odstraňte obal.
2. Umyjte části, které budou ve styku se surovinami.
3. Vnitřní misku nechte 8 hodin v mrazáku.
4. Připravte si recept na zmrzlinu nebo sorbet a nechte ho vychladnout v chladničce.

Použití

1. Nasadte napájecí jednotku.	2. Nasadte lopatku.	3. Vnitřní misku vložte do vnější poté jak byla 8 hodin v mrazáku.




4. Nasad'te vrchn'í část



5. Zapojte do napájení a zařizní p'ípne.



6. Stisknutím tlačítka "7" p'řidáváte 1 min.



7. Rozmezí je 20 až 40 minut

8. zmáčkněte start "6"

9. Před p'řidáním směsi na zmrzlinu můžete zařizní pozastavit tlačítkem start.

10. Nalijte směs na zmrzlinu maximálně 5 cm od okraje.

11. Nechte směs dosáhnout požadovanou konzistenci. Může to trvat 15 - 30 min. Většina receptů je hotová časné

Důležité poznámky

- Nezastavujte zařízení během mrazení směsi, mohlo by to způsobit přilepení na vnitřní misku a poškodit následný pohyb lopatky.
- Aby se zabránilo přehřátí motoru, bude se měnit směr otáčení lopatky pokud se směs začne stávat příliš tuhou. V případě, že se otáčení neustále mění zastavte zařízení, když je směs připravena
- V případě přehřátí motoru se přístroj zastaví. Před dalším použitím jej nechte dostatečně vychladnout.
- Po dokončení vyjměte zmrzlinu z vnitřní misky.
- Nepoužívejte kovové předměty na vyjmutí zmrzliny.

Důležité poznámky pro použití vnitřní misky

- Nevytahujte vnitřní misku dříve než se ji chystáte použít.
- Před zmrazením vnitřní misky ji vložte do plastového sáčku a nechte ve svislé poloze
- Vždy se ujistěte, že je miska zcela suchá před tím než ji zmrazíte.
- Nepropichujte ani neohřívejte vnitřní misku.
- Vnitřní miska musí být umístěna do mrazáku s teplotou - 18 ° C nebo nižší po dobu alespoň 8 hodin.
- Pro lepší výsledek ochlaďte ingredience před použitím.
- Přidání alkoholu zpomaluje účinek mrznutí.

Čištění a údržba

- Nemyjte v myčce.
- Vnitřní misku nechte dosáhnout pokojovou teplotu před tím než ji začnete mýt, a nikdy ji neponořujte do vody.

Recepty

Banana Ice Cream

Ingredience:

1 velký zralý banán
200 ml odstředěného mléka
100 ml smetany
50 g cukrářského cukru

Příprava:

S banánu udělejte pyré. Smíchejte s mlékem, smetanou a cukrem. Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky. Po dosažení požadované struktury zastavte.

Raspberry Frozen Yoghurt

Ingredience:

200 g čerstvých malin
100 g cukrářského cukru
200 ml bílého jogurtu

Příprava

Maliny rozmačkejte na pyré, pro hladkou konzistenci přecedte. Přidejte cukr a bílý jogurt a promíchejte. nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky. Po dosažení požadované struktury zastavte.

Chocolate Mint Ice Cream

Ingredience:

200 ml odstředěného mléka
50 g cukrářského cukru
200 ml smetany
mátový extrakt
strhanou čokoládu

Příprava:

Cukrářský cukr a mléko umístěte do hrnce a na nízké teplotě míchejte do rozpuštění cukru. Potom nechte vychladnout. Vmíchejte smetanu a pár kapek mátového extraktu do vychladlého mléka. Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky. Když směs začne mrznout, přidejte strouhanou čokoládu.

Strawberry Ice Cream

Ingredience:

250 g čerstvých jahod
100 g cukrářského cukru
100 ml smetanyšťávu z
1/2 malého citronu

Příprava:

Z jahod udělejte pyré a přidejte zbylé suroviny. Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky.

Lemon Sorbet

Ingredience:

2 žloutky
50 g cukrářského cukru
200 ml odstředěného mléka
200 ml smetany
vanilkový extrakt

Příprava

Smíchejte žloutky spolu s cukrem. V hrnci přiveďte mléko pomalu do varu a pak slijte se směsí žloutku a cukru. Potom míchejte do tehdy dokud nezačne houstnout a tvořit film. Nenechte směs vřít. Nechte vychladnout a přimíchejte smetanu a vanilkový extrakt. Nalijte směs do vnitřní misky během chodu lopatky.

Důležitá likvidace



Tento elektrický spotřebič nepatří do domácího odpadu. Pro správnou likvidaci se obraťte na veřejnou sbírku ve Vaší komunitě. Podrobnosti o umístění sběru elektrického odpadu, jakož i množství omezení za den / měsíc / rok, stejně jako o náklady vynaložené na sběr najdete na místním úřadě Vaší obce.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Tento produkt je v souladu s těmito evropskými směrnicemi:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)