


BT5



 **audio pro**
SOUND OF SCANDINAVIA

ZADNÍ PANEL



Pohotovostní režim


STANDBY



AUTO ON



AUX




AC 100-240V ~ 50-60Hz, 40W



PÁROVÁNÍ

1.



Bliká



BT

2.



Nastavení




5-20 s




POHOTOVOSTNÍ REŽIM



Vždy nastavitelné



KONTROLKY



FCC

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími body:

1. Toto zařízení nepůsobí škodlivé rušení
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Model: BT5. FCC ID: 2AGNC-BT5 IC: 20967-BT5

VAROVÁNÍ FCC

Jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15, pravidel FCC.

Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o opravení pomocí jednoho či více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu
- Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizovaný servis

SPECIFIKACE

Typ: BT reproduktor

Zesilovač: Digitální zesilovač třídy D, 10 W + 30 W

Výškový měnič: 20mm

Basový měnič: 100mm

Frekvenční rozsah: 50 – 20 000 Hz

Dělicí frekvence: 3 800 Hz

Rozměry VxŠxH: 134x250x150 mm

Vstupy: Bluetooth 4.0 + Aux In 3,5 mm stereo

Spotřeba energie STB/ON: <0.5W / 2.6W



© Audio Pro AB Švédsko

Audio Pro®, logo Audio Pro, symbol „a“ a ace-bass® jsou registrované ochranné známky společnosti Audio Pro AB ve Švédsku. Všechna práva vyhrazena. Audio Pro se řídí politikou neustálého rozvoje. Tento dokument obsahuje informace, které se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všechny ostatní uvedené produkty a služby mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

Audio Pro, Box 22272, SE-250 24 Helsingborg, Švédsko

Bluetooth® 4.0

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností AUDIO PRO AB podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.



Blesk v trojúhelníku je upozornění pro uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, která může být dostatečná, aby představovala riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v návodu k obsluze doprovázející spotřebič.

VAROVÁNÍ:

Abyste snížili riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:

Pro snížení rizika zasažením elektrickým proudem neodstraňujte kryt. Servis přenechte kvalifikovanému autorizovanému servisu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si bezpečnostní pokyny
2. Dodržujte tyto pokyny
3. Dodržujte všechna varování
4. Postupujte podle pokynů
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody
6. Očistěte pouze suchou látkou
7. Provozní teplota (° C) 5 – 40. Vlhkost (%) bez kondenzace 30 – 90
8. Neblokujte ventilační otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
9. Minimální vzdálenost kolem přístroje pro dostatečné větrání je 10 cm
10. Větrání by nemělo bránit pokrytí větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy, atd.
11. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo
12. Chraňte napájecí šňůru před prasknutím nebo sevřením, zejména na zástrčkách
13. Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem
14. Během bouří nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení
15. Přenechte veškeré servisní práce kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je zapotřebí, jestliže byl přístroj nějakým způsobem poškozen, například poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, kapalina nebo předměty spadlé do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti nebo nepracuje normálně.
16. Poškození vyžadující odborný servis:
 - a. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena
 - b. Pokud do přístroje unikla tekutina nebo do přístroje spadly předměty
 - c. Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě
 - d. Pokud zařízení nefunguje správně podle pokynů k obsluze. Upravte pouze ty ovládací prvky, které jsou obsaženy v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození a často vyžaduje rozsáhlou práci kvalifikovaného technika pro obnovení normálního provozu přístroje
 - e. Pokud zařízení bylo nějakým způsobem poškozené
 - f. Pokud přístroj vykazuje výraznou změnu výkonu, znamená nutnost servisu
17. Neoborná manipulace s předměty nebo kapalinou. Nikdy nevkládejte žádné předměty do zařízení přes otvory, protože by se mohly dotýkat nebezpečných bodů napětí nebo zkratovaných částí, které by mohly způsobit požár nebo úraz zasažení elektrickým proudem. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného plamene, jako jsou svíčky apod.
18. Baterie – při likvidaci baterií vždy berte v úvahu environmentální problémy a dodržujte místní předpisy.
19. Napájecí zdroj a napájecí kabel tohoto přístroje jsou určeny pouze pro vnitřní použití.
20. Používejte pouze dodaný napájecí kabel

Distribuce a servis:
Hifi-Guide spol. s. r. o.
Horní Myslová 17
588 56 Telč
e-mail: info@hifi-guide.cz