



## UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ONVIS SMS1 Pohybové čidlo  
s podporou HomeKit



Datum poslední aktualizace: 13.1.2021

## ZPROVOZNĚNÍ

1. Vložte alkalické baterie AAA (v balení) a zavřete kryt na baterie.
2. Ujistěte se, že je na vašem iOS zařízení zapnuta funkce Bluetooth.
3. Využijte aplikaci Domácnost, nebo si bezplatně stáhněte aplikaci Onvis Home App na App Store. Chcete-li používat senzor přes HomeKit přímo, doporučujeme aktualizaci na nejnovější iOS systém.
4. Aktivujte možnost "Přidat nové zařízení" a naskenujte QR kód z Onvis SMS1 zařízení, abyste jej mohli přidat do své HomeKit domácnosti.
5. Pojmenujte přidané Onvis SMS1 zařízení a přiřadte jej k místnosti.
6. Nastavte na HomeKit hubu (iPad, Apple TV, HomePod) ovládání na dálku a notifikace a ujistěte se, že používáte stejné Apple ID.
7. Senzor můžete ovládat i přes aplikaci Onvis Home, která je bezplatně ke stažení na [App Store](#)
8. **Vyskytnou-li se obtíže, zkuste jednu z následujících možností:**
  - SMS1 zobrazuje "No Response" („Žádná odpověď“)**
    - Upgradujte firmware rozbočovače HomeKit (HomePod, Apple TV 4th, iPad).
    - Upgradujte firmware SMS1.
    - Ujistěte se, že v HomeKit hubu a v zařízení iOS, které chcete spárovat se SMS1, používáte stejné Apple ID.
    - Ujistěte se, že je SMS1 v dosahu připojení HomeKit hubu.
    - Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení iOS zapnutá funkce Bluetooth.
  - SMS1 nefunguje a stále bliká**
    - Kontinuálně blikající LED značí přerušení procesu aktualizace firmwaru. Zařízení je v SOS režimu.

- Klepněte na aktualizaci SOS na stránce „Me“ v aplikaci Onvis Home. Najděte SMS1, který má být aktualizován, klepnutím pokračujte v přerušené aktualizaci firmwaru.
- Resetujte SMS1.

**Poznámka:** Pokud není možné QR kód naskenovat, můžete manuálně zadat číselný SETUP kód, který najdete na příslušném štítku.

## NASTAVENÍ HOMEKIT HUBU

Apple zařízení sloužící jako HomeKit hub (iPad, Apple TV, HomePod) je nezbytné ke zprovoznění a dálkovému ovládní Onvis SMS1.

### Nastavte svůj HomePod, Apple TV nebo iPad jako domácí hub

S domácím rozbočovačem můžete ovládat své příslušenství HomeKit na dálku, udělit přístup lidem, kterým důvěřujete nebo nastavit automatizace.

- Nastavte si příslušenství HomeKit v aplikaci Home na svém iOS zařízení.
- Chcete-li nastavit automatizaci, změnit uživatelská oprávnění nebo vzdáleně streamovat kamery podporující HomeKit <sup>1</sup>, potřebujete HomePod <sup>2</sup>, Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) s nejnovější verzí tvOS <sup>2</sup>, nebo iPad s nejnovější verzí verze iOS.
- K ovládní příslušenství HomeKit na dálku potřebujete HomePod <sup>2</sup>, Apple TV 4K, Apple TV (4. generace), Apple TV (3. generace) <sup>1,2</sup>, nebo iPad.

- Zařízení, které jste nastavili jako domácí hub, musí zůstat doma a musí být připojeno k domácí Wi-Fi a musí být zapnuto.

### Poznámky:

1. Apple TV (3. generace) nepodporuje vzdálený přístup pro sdílené uživatele, ani vzdálený přístup ke kamerám podporujícím HomeKit.
2. HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a regionech.

HomePod se automaticky nastaví jako domácí hub, takže můžete dálkově ovládat své příslušenství HomeKit pomocí aplikace Domácnost a vytvářet domácí automatizace. Jen se ujistěte, že zařízení iOS, které jste použili k nastavení HomePodu, je přihlášeno k iCloudu pomocí Apple ID, které jste použili k nastavení příslušenství HomeKit v aplikaci Home.

HomePod není k dispozici ve všech zemích a regionech. Stav připojeného domácího hubu můžete zkontrolovat v aplikaci Domácnost na iPhoneu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.

### Nastavte Apple TV jako domácí hub

- Nastavte pro své Apple ID dvoufaktorové ověřování. V zařízení iOS přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a ujistěte se, že je klíčenka na iCloudu zapnutá.
- V Apple TV přejděte do Nastavení > Účty a ujistěte se, že jste přihlášeni k iCloudu se stejným Apple ID jako vaše iOS zařízení.
- Po přihlášení do iCloudu se vaše Apple TV automaticky nastaví jako domácí hub.

- Chcete-li zjistit, zda je vaše Apple TV připojena jako domácí hub, přejděte do Nastavení na Apple TV. Pak přejděte na Účty > iCloud a podívejte se pod HomeKit.

Apple TV není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

### Nastavte iPad jako domácí hub


- Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud.
- Přihlaste se pomocí svého Apple ID.
- Zkontrolujte, zda jsou iCloud Klíčenka i Domácnost zapnuté.
- Přejděte do Nastavení > Domácnost a zapněte možnost Použít tento iPad jako rozbočovač.

## POPIS PRODUKTU



## UVEDENÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Špendlíkem nebo jiným vhodným předmětem stiskněte resetovací tlačítko po dobu přibližně 10 sekund. Zařízení je uvedeno do továrního nastavení poté, co LED 1x blikne postupně červeně. Modře a zeleně.



**Poznámka:** Využívání zařízení s podporou HomeKit vyžaduje následující povolení:

Nastavení > iCloud > iCloud Drive > Zapnout

Nastavení > iCloud > Klíčenka > Zapnout

Nastavení > Soukromí > HomeKit > Onvis Home > Zapnout

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: SMS1

Vstup: 3 V  $\overline{\text{---}}$  (napájení 2x AAA baterie)

Dovozce: Shenzhen ChampOn Technology Co., Ltd.

Adresa: Rm 628, Yi Ben 1063, Cha Guang, Nanshan, Senzhen, Čína

Výrobce: Shenzhen ChampOn Technology Co., Ltd.

Adresa: Rm 628, Yi Ben 1063, Cha Guang, Nanshan, Senzhen, Čína

Napájení 2x AAA baterie

Detekce pohybu: 7 metrů, 100°

Provozní teplota: - 10 °C ~ 45 °C

Provozní vlhkost: 5 % ~ 95 % RH

Bezdrátové připojení: Bluetooth Low Energy 5.0

Použití: pouze ve vnitřních prostorách

Rozměry: 64 x 50 x 37 mm

Doprovodná aplikace Onvis Home ke stažení na App Store



Tímto Shenzhen ChampOn Technology Co., Ltd. prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice EU. Tento produkt je povolen k použití ve všech členských státech EU.



## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Chraňte výrobek před tekutinami a vlhkostí.
2. Udržujte baterii z dosahu dětí.
3. Nedotýkejte se poškozené baterie.
4. Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo jakkoliv rozebírat.
5. Nevyhazujte použitou baterii do domovního odpadu.
6. Prosím recyklujte baterie a nepotřebné elektronické součásti v souladu s místními předpisy.
7. Baterii vyndejte ze zařízení v případě, že je vybitá nebo v případě, že nebudete zařízení používat.
8. Ujistěte se, že používáte alkalické baterie.
9. Pokud z baterie vytéká tekutina, zabraňte jejímu kontaktu s kůží nebo oblečením, protože je toxická a může způsobit zranění.
10. Ujistěte se, že je výrobek umístěný na suchém, čistém a dobře větraném místě a že je ve správné a zabezpečené pozici.
11. Nevystavujte toto zařízení zdrojům tepla, jako například přímému slunečnímu záření nebo tepelnému záření z radiátorů.

## ZÁKONNÁ OZNÁMENÍ

Použití značky Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo pro práci s technologií identifikovanou značkou Apple a bylo vývojářem certifikováno, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.