

Sponge City



Uživatel'ská příručka

Sponge City - inštrukcie.

Pred prvým použitím nabite elektro odrážadlo.


Zapnite ho otočením kľúča.

Zapnite predné a zadné svetlo.

Môžete zrýchľovať pomocou rýchlostnej páčky. Zrýchľujte postupne.

Stlačením zeleného tlačidla tempomat („cruise“) pri jazde, pôjde odrážadlo automaticky rovnakou rýchlosťou. Pre zrušenie režimu tempomat („cruise“) znova stlačte tlačidlo tempomat („cruise“), zatlačte brzdu, alebo stlačte rýchlostnú páčku.





PARAMETRE

Materiál	Oceľ
Veľkosť zložené	1050 * 500 * 700 mm
Veľkosť rozložené	1050 * 500 * 1000 mm
Výška pedála od zeme	250mm
Veľkosť kolies	12 palcov
Veľkosť balenia	1110 * 240 * 750 mm
Farba tela	Čierna, biela a oranžová

Hmotnosť	16 kg (netto), 19 kg (brutto)
Maximálne zaťaženie	110 kg
Rýchlosť	max. 25 km / h
Dojazd	až 40 km
Stúpanie	až 15 stupňov
Prevádzková teplota	-10°C až +45°C
Vodeodolnosť	IP54

Výkon motora	250W
Napätie batérie	36V, lithium-ion
Kapacita batérie	8,8Ah
Nabíjacie napätie	DC 42V
Vstupné napätie	100-240V
BMS	áno
Nabíjanie	2-3 hodiny

Svetlá	Predné a zadné svetlo, brzdové svetlo
Cruise	áno
Režim brzdy	kotúčové brzdy

UPOZORNENIE

Batéria a nabíjanie

Nabíjajte batériu na odrážadle v teplom prostredí - od 0°C do +45°C. Jazda je možná v rozmedzí teplôt -10°C až +45°C, udržiavajte batériu v suchu. Vyhnite sa dažďu, ohňu a extrémnemu teplu. Neničte, nerozoberajte batériu alebo nepoužívajte iný napájací adaptér. Nenabíjajte batériu viac ako 6 hodín.

Pokiaľ nepoužívate odrážadlo po dlhší čas, umiestnite batériu na suché a chladné miesto a dobíjajte ju najmenej každé dva mesiace.

Pri nabíjaní majte na pamäti typ batérie a napätie, umiestnite batériu do otvoreného priestoru a neukladajte ju na jasné slnečné svetlo ani do uzavretých priestorov. Keď svieti zelené svetlo, môžete vypnúť napájanie, batéria je úplne nabitá.

Pri nabíjaní, pokiaľ nesvieti svetlo, odrážadlo začne vydávať zvláštny zápach, alebo je nabíjačka horúca, zastavte okamžite nabíjanie odpojením nabíjačky a odstavte ju.

Jazda

Pred jazdou skontrolujte brzdy. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.

Skontrolujte pneumatiky pred jazdou. Tlak vhodný na jazdu by mal byť 2,4-3,1 bar (35-45 PSI).

Keď idete z kopca alebo na klzkom povrchu, rýchlosť znížte pod 15 km / h.

Nepreťažujte motor.

Nepreťažujte odrážadlo (max 110kg).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE:

1. Prečítajte si pokyny - pred použitím si prečítajte všetky prevádzkové a bezpečnostné pokyny.
2. Uchovávajte pokyny - Užívateľská príručka musí byť uložená k budúcemu použitiu.
3. Dávajte pozor na varovania - je nutné venovať pozornosť všetkým upozorneniam na výrobok a pokynom pre použitie.
4. Postupujte podľa pokynov - je nutné dodržiavať všetky požiadavky na prevádzku a bezpečnostné pokyny.
5. Čistenie - pred čistením odpojte batériu od odrážadla. Pri čistení displaya nepoužívajte alkohol, riedidlo, alebo benzín, pretože by mohlo dôjsť k jeho trvalému poškodeniu.
6. Príslušenstvo - Používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom. Neoriginálne príslušenstvo môže byť nebezpečné.

7. Voda a vlhkosť - Nepoužívajte v blízkosti vody (napr. kúpeľne, umývadla, kuchynské drezy, bazény atď.) a vo vlhkom prostredí (napr. v suteréne atď.)

8. Vetranie - otvory v kryte slúžia k ochladeniu zariadenia. Tieto otvory nesmú byť nikdy blokované, napr. umiestnením na posteli, pohovke, koberci alebo inom podobnom povrchu. Neukladajte odrážadlo do hermetického púzdra alebo na miesto bez vetrania s výnimkou prípadov, keď zariadeniu zaisťuje dostatočné vetranie dlhá všetkých pokynov výrobcu.

9. Napájacie zdroje - Tento výrobok by mal byť používaný len pri určenom vstupnom napätí. Ak si nie ste istý napätím v zásuvke, do ktorej napájací zdroj zapájate, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo na miestnu energetickú spoločnosť.

Ďalšie informácie o napájaní produktu pomocou batérií nájdete v časti pokyny.

10. Preťaženie – Uistite sa, že napájacie zdroje alebo predlžovacie káble, rozbočovače nie sú preťažené, pretože by to mohlo spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom.

11. Nikdy neprikladajte kovové predmety, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

12. Oprava - nepokúšajte sa opraviť zariadenie. Pri otvorení hrozí úraz vysokým napätím prístroja a ďalšie riziká. Zaisťte opravu kvalifikovaným a k tomu účelu vyškoleným personálom.

13. Nútená oprava - v nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie od napájania a zdroja a predajte kvalifikovaným odborníkom na opravu:

a) porušenie napájacej svorky alebo zástrčky

b) pri poliatí kvapalinou na zariadenie alebo pri páde predmetu

c) ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo inému rozstriku vody

d) zariadenie nefunguje, ak sú všetky pokyny v poriadku (vždy rešpektujte pokyny, ktoré sú popísané v návode na obsluhu; mohlo by dôjsť k nesprávnemu nastaveniu a poškodeniu zariadenia a neskúšajte opravu, ktorá prináleží profesionálom), obnovte prevádzkový stav zariadenia;

e) v prípade, že spadne, alebo sa zariadenie inak naruší

f) spozorovaním zjavne nevhodnej opravy

14. Náhradné diely - v prípadoch, keď je nutné meniť súčasti zariadenia, uistite sa, že opravu prevádza profesionálny servis, ktorý použije iba doporučené náhradné

diely výrobcu alebo použité súčasti, ktoré spĺňajú vlastnosti originálnych dielov. Použitie nevhodných súčastí môže spôsobiť nebezpečie požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných nebezpečí.

15. Bezpečnostná kontrola - náhradné diely, vyžiadajte si opravu, bezpečnostnú kontrolu a overenie.

16. Neuchovávajte prístroj na chladných alebo horúcich miestach. Používajte iba v teplotách -10°C až $+45^{\circ}\text{C}$; V prípade horúceho počasia upracte odrážadlo, môže explodovať, pretože vnútorná teplota môže dosiahnuť až $+80^{\circ}\text{C}$;

Prístroj neodkladajte na priamom slnečnom svetle po dlhšiu dobu (napr. na parkovisku)

SERVIS POPREDEJNÝ

Aká dlhá je záruka ?

Vážený zákazník, záruka na produkty spoločnosti Sponge je platná počas doby, ktorá je uvedená v zákone krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený, a odo dňa jeho zakúpenia koncovým užívateľom.

Výrobky, ktoré sú používané na obchodné účely, vrátane prenájmu alebo použitia pre iné ako domáce účely, majú záruku v dĺžke šesť (6) mesiacov. Diely, ktoré sú považované za spotrebný materiál (napr. batéria alebo nabíjacie zariadenia) majú záruku šesť (6) mesiacov. Všetky ďalšie súčasti výrobku, ktoré sú súčasťou balenia, majú záruku šesť (6) mesiacov.

Ako sa vykonáva popredajný servis ?

Behom záručnej lehoty sa spoločnosť Sponge rozhodne, či odstráni chyby produktu alebo vymení produkt bezplatne (alebo súčasti s vadami). Oprava dielov alebo výmena produktov sa vykonáva nahradením výrobku alebo jeho častí novými alebo repasovanými dielmi, takže ich funkcia je porovnateľná s funkciou nových. Ak je produkt opravený alebo vymenený, zostáva záruka rovnaká ako pri zakúpení výrobku.

Kde možno požiadať o popredajný servis ?

Všetky produkty si zaregistrujte na webových stránkach www.mysponge.eu/support. Naše kontakty nájdete na http://mysponge.eu/product/sponge-city_en/. Vždy je potrebné predložiť originálny účet alebo potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum nákupu. Spotrebiteľ by mal podrobne popísať chybu alebo poruchu, zaistiť, aby bol výrobok riadne zabalený na prepravu a celý predaný autorizovanému servisnému stredisku. Špecialisti v stredisku posúdia vašu žiadosť a poskytnú popredajný servis v súlade so záručnými zákonmi.

Popredajný servis nebude poskytnutý v prípade väd produktu vplyvom:

- Znehodnotenia výrobku, nehody, kozmetického poškodenia
- Hmyzu; kontaminácie parazitmi alebo špinou;
- Nesprávnou alebo neúplnou inštaláciou;
- Zneužitím alebo nevhodnou opravou (vrátane nesprávneho nastavenia), nedodržaním pokynov na používanie;
- Nadmerného využívania stanovených limitov, alebo použitím pre také účely, na ktoré nie je produkt navrhnutý a prispôsobený;
- Kolísania elektriny, skratu alebo nevhodného napätia;
- Nebezpečná a neprimeraná alebo nedostatočná starostlivosť (vrátane vnútornej dutiny a nečistenia dostupných filtrov);
- Účinky vlhkosti, extrémnych teplotných podmienok, alebo rýchlych zmien prostredia, korózií, oxidácie, rozliatia potravín alebo kvapalných a chemických produktov, používanie nevhodných alebo vytečených batérií;
- Neoprávnená oprava v inom ako autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sponge;
- Využitím súčastí či materiálov, ktoré nie sú vyrábané, dodané alebo schválené spoločnosťou Sponge, alebo použitím softwaru tretích strán.
- Prevádzkovej poruchy alebo poškodenia spôsobeného požiarom, bleskom, povodňami, zemetrasením alebo inými prírodnými katastrofami, výpadkom elektrickej energie, nepredvídateľnými nehodami alebo inými vonkajšími

faktormi, ktoré výrobca nemohol kontrolovať, neboli predané distribučným predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom.

Záruka sa nevzťahuje:

- Ak bolo sériové číslo pôvodného výrobcu alebo číslo IMEI vymazané, bolo akokoľvek poškodené alebo je nečitateľné;
- Na údaje uložené alebo obdržané po nákupe produktu; Nie sme zodpovední za údaje zákazníka. Nemusíme uchovávať údaje, ktoré sú pre vás relevantné, a tak sa uistite, že ste si údaje zálohovali! Záručný servis neposkytuje náhradu za straty spôsobené použitím produktu, služba tiež nepokrýva priame straty ani žiadné ostatné náklady. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Sponge. Záručné obmedzenia uvedené v tejto záručnej karte neovplyvňujú práva, ktoré máte ako zákazník v krajine, kde ste produkt zakúpili.