

⚠ VAROVÁNÍ



- Montáž a demontáž může provádět pouze dospělá osoba. Tento výrobek není hračka.
 - Nikdy nenechte nikoho, aby si sedal nebo stoupal na držák láhve.
 - Nikdy nepokládejte horké tekutiny, alkohol, sklo, rozbitné nebo elektrické předměty na držák láhve.
 - Při skládání a rozkládání ramen držáku láhve buďte opatrní. Zabraňte kontaktu s oblastí závěsu.
 - Před umístěním krytu nad vířivkou nebo bazénem nejdříve odstraňte držák láhve
- V PŘÍPADĚ NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO VÝSTRAŽNÝCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE DOJÍT KE ŠKODÁM NA MAJETKU, ÚRAZŮM ELEKTRICKÝM PROUDEM, JINÝM VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO DOKONCE KE SMRTELNÝM ÚRAZŮM. Tato výstražná upozornění, pokyny a bezpečnostní pravidla zahrnují mnohá, zdaleka však ne všechna možná rizika a nebezpečí. Dávejte prosím pozor a správně vyhodnoťte při koupání možná nebezpečí.**

Maximální nosnost držáku láhve: 5 kg (11 liber). Vhodné pro všechny produkty Intex PureSpa™. **NÁVOD NA NASTAVENÍ:**

1. Rozložte ramena držáku láhve. Viz obrázek (1).
2. Umístěte držák láhve na horní okraj stěny bazénu nebo vířivky. Zajistěte a narovnejte tak, aby byl držák láhve rovnoběžně se zemí, viz obrázek (2).

USKLADNĚNÍ

1. Vyčistěte a důkladně osušte.
2. Původní obal lze použít k uskladnění. Skladujte na suchém, chladném místě.



⚠ VAROVÁNÍ

- Montáž a demontáž může provádět pouze dospělá osoba. Tento výrobek není hračka.
 - Nikdy nenechte nikoho, aby si sedal nebo stoupal na držák láhve.
 - Nikdy nepokládejte horké tekutiny, alkohol, sklo, rozbitné nebo elektrické předměty na držák láhve.
 - Při skládání a rozkládání ramen držáku láhve buďte opatrní. Zabraňte kontaktu s oblastí závěsu.
 - Před umístěním krytu nad vířivkou nebo bazénem nejdříve odstraňte držák láhve
- V PŘÍPADĚ NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO VÝSTRAŽNÝCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE DOJÍT KE ŠKODÁM NA MAJETKU, ÚRAZŮM ELEKTRICKÝM PROUDEM, JINÝM VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO DOKONCE KE SMRTELNÝM ÚRAZŮM. Tato výstražná upozornění, pokyny a bezpečnostní pravidla zahrnují mnohá, zdaleka však ne všechna možná rizika a nebezpečí. Dávejte prosím pozor a správně vyhodnoťte při koupání možná nebezpečí.**

Maximální nosnost držáku láhve: 5 kg (11 liber). Vhodné pro všechny produkty Intex PureSpa™. **NÁVOD NA NASTAVENÍ:**

1. Rozložte ramena držáku láhve. Viz obrázek (1).
2. Umístěte držák láhve na horní okraj stěny bazénu nebo vířivky. Zajistěte a narovnejte tak, aby byl držák láhve rovnoběžně se zemí, viz obrázek (2).

USKLADNĚNÍ

1. Vyčistěte a důkladně osušte.
2. Původní obal lze použít k uskladnění. Skladujte na suchém, chladném místě.

